



Ansicht von Vorn 1:1

Paparazzi MODULE

Die Kamera richtet sich immer
gleich horizontal wie eine
Waage aus.

Zwei U-Rahmen aus ALU biegen oder
aus GFK Wabenmaterial bauen.

Die Kugellager mit dem Kreuz einmal in
den Rahmen (A) einlassen, und die
mittleren Kugellager am Innenteil des
U-Rahmens (B) festmachen.

Im U-Rahmen (C) wird die Kamera mit
einer 1/4 Zoll Schraube festgemacht.

